



EVOLUTION 10.1"

# Manual de usuario

Powered by Android

Confianza SaveFamily



- \* Marca Española líder en dispositivos digitales para niños
- \* Servicio técnico propio a tu disposición
- \* Atención al cliente multicanal
- \* Productos seguros diseñados para niños y pre adolescentes.
- \* Conoce toda la gama de productos en [www.savefamilyplay.com](http://www.savefamilyplay.com)

## LA CAJA INCLUYE

1. Tablet con funda protectora
2. Cable USB
3. OTG cable
4. Adaptador de corriente
5. Manual de usuario
6. Juego 3D

## BIENVENIDO

Queremos agradecerte la compra de este producto. Esta tablet esta diseñada específicamente para niños y pre-adolescentes y viene equipada con un doble Sistema de protección parental desarrollados por Iwawa y SecureKids para las tablets SaveFamily. Realmente estamos satisfechos de poder decir que en el mercado actual sería muy complicado encontrar una tablet más segura para los niños.

Además encontrará pre instalados más de 100 divertidos juegos, un módulo Montessori para desarrollar la inteligencia y curiosidad. Podrá controlar las horas de uso, establecer filtros web, habilitar informes de uso todo ello desde la palma de su mano a través de su dispositivo.

SaveFamily es una marca Española especialista en dispositivos digitales seguros para niños y adolescentes. Puede conocer nuestros smartwatches para niños en [www.savefamilyplay.com](http://www.savefamilyplay.com) y nuestras cámaras digitales en [www.savefamilyplay.com](http://www.savefamilyplay.com)


## INTRODUCCIÓN

Cada vez más las tablets se han convertido en instrumentos de diversión y educación para los más peques. Les encantan la variedad de juegos, entretenimiento y también adquirir nuevos conocimientos. SaveFamilyTablets es una Tablet evolutiva orientada a la seguridad, protección de contenidos y fácil manejo, con doble sistema de protección parental:

**NAVEGADOR INFANTIL SEGURO** orientado a niños pequeños hasta los 4 o 5 años con su propio fondo de escritorio con una apariencia infantil y un sistema de control parental.

**SECUREKIDS:** orientado a la protección total de la tablet gestionado por la app para SaveFamily desarrollada junto a SecureKids donde establecer horarios de uso, control de las app, control de las web...

## CONEXIONES & BOTONES



**1. Conexión de salida de audio para auriculares.** Nota: la salida de altavoz se desactiva automáticamente cuando los auriculares están conectados a la tableta.

**2. Encendido y apagado de la tablet**

**3. Control de volumen**

**4. Botón de reseteo**

**5. Tapa de la SIM y SD.** Hay dos ranuras para tarjetas SIM y una ranura para tarjetas SD

**6. Puerto de Carga**


## CARGAR LA TABLET


La tablet viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar completamente la batería antes del primer uso.

- Si la tablet está apagada, se cargará hasta que la batería esté llena.
- Si la tablet está encendida, el estado de carga de la batería se indicará en la pantalla mediante el medidor de batería.
- Cuando la tablet está conectada a un ordenador a través del cable USB, la batería se cargará a una velocidad mucho más lenta que con el adaptador de corriente.

No utilice ningún otro adaptador de corriente que no sea el suministrado. El uso de un adaptador de corriente incompatible podría dañar la tableta.



A continuación, queremos explicarte como sacar el máximo Partido al Navegador Seguro Premium desarrollado por Iwawa para SaveFamily. (Accede mediante el Icono )




## CONTROL PARENTAL

### ● MANEJO DE CONTENIDO



**Filtros de aplicación.** Selección de aplicaciones apropiadas para niños, bloqueo de contenido inapropiado (violento...). Sólo las aplicaciones seleccionadas serán mostradas en el escritorio de los niños.





**Filtro de Acceso a Red.** Cuando los niños utilizan el buscador de internet de IWAWA automáticamente bloqueará las web que no tengan el permiso parental.

← Acceso a Red   kid			
<input checked="" type="radio"/> Limitado	<input type="radio"/> Ilimitado	<input type="radio"/> Prohibido	Añadir
@ Disney			<input checked="" type="checkbox"/> ⋮
<small>http://disney.com</small>			
@ Gruntle			<input checked="" type="checkbox"/> ⋮
<small>http://www.grunt.com</small>			
@ The Garfield Show			<input checked="" type="checkbox"/> ⋮
<small>http://www.thegarfieldshow.com</small>			
@ Toy Story			<input checked="" type="checkbox"/> ⋮
<small>http://www.toystorydisney.com</small>			
@ Twenty Four Seven Science			<input checked="" type="checkbox"/> ⋮



**Contenido de medios.** Permisos para que los niños accedan o no a contenidos de música, fotos... que se encuentran almacenados en la tablet.


← Contenidos de medios   Kid			
	Fotos de Kid(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮
<small>[1] a@comproyecto-ivawa/ivawa/ivawa/Kid/DC/00</small>			
	Fotos públicas(1)	<input type="checkbox"/>	⋮
<small>[1] a@comproyecto-ivawa/DC/00</small>			
	Música de Kid(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮
<small>[1] a@comproyecto-ivawa/ivawa/ivawa/Kid/Music</small>			
	Música pública(1)	<input type="checkbox"/>	⋮
<small>[1] a@comproyecto-ivawa/ivawa</small>			
	Películas de Kid(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮
<small>[1] a@comproyecto-ivawa/ivawa/ivawa/Kid/Pictures</small>			
<small>Música pública(1)</small>			



## Lista Blanca. Control de acceso a aplicaciones.



## ● ADMINISTRAR CUENTA



- **Cuenta de usuario:** Muestra los usuarios de la tablet en el escritorio infantil
- **Límite de tiempo:** Permite establecer límites de uso de la tablet por semanas, días u horas.
- **Estadísticas:** Conoce la estadística de uso de la tablet.
- **Seguridad:** Establece contraseña, bloquea botón de inicio...
- **Ajustes:** Modifica idioma, wi-fi, rutas de almacenamiento...



## ESCRITORIO INFANTIL

**Escritorio infantil.** Facilita a los niños aplicaciones con recursos pedagógicos y el uso de herramientas para manejar las aplicaciones, video, música y otros contenidos.







La app SecureKids esta diseñada para una seguridad y protección general de la tablet estableciendo restricciones de apps, de páginas web, horarios de uso...


## ● DESCARGA APP MÓVIL

En primer lugar, debe descargarse la app SecureKids en su teléfono móvil, a través del cual controlará la aplicación de la tablet, y registrarse. El usuario serán los Padres.



## ● VINCULA LA TABLET A LA APP DEL MÓVIL

Una vez que esta creada la cuenta en el móvil, debes de vincular la tablet con el mismo e-mail y contraseña. El usuario de la tablet será el niño.



## ● USO DE LA APP DESDE EL TELÉFONO MÓVIL

### ESTADÍSTICAS

Muestra una estadística de uso de la tablet identificando las apps más usadas, tiempo utilizado en juegos, redes sociales...

### INTERNET

Selecciona el contenido web que quieres boquear.

### APLICACIONES

Bloquea o desbloquea las apps de la tablet.

### LLAMADAS

No disponible para este modelo.

### GEOLOCALIZACIÓN

Disponible a través de conexión Wi-Fi

### DISPOSITIVOS

Dispositivos vinculados a la cuenta

### ALARMAS


Crea recordatorios puntuales o semanales para el niño.

### DESCANSOS

Genera descanso de uso de la tablet general o por categorías.

### EMERGENCIAS

Establece un botón de emergencias en la tablet.





El menú Configuración le permite ajustar la configuración del sistema. Para cambiar la configuración pulse el icono



**Redes e Internet:** Conectarse o desconectarse de redes inalámbricas, ver el estado de la conexión...



**Dispositivos conectados:** Vincular y verificar dispositivos conectados



**Aplicaciones y notificaciones:** Gestionar aplicaciones, permisos de las aplicaciones, activar y desactivar notificaciones.



**Batería:** Gestor de Batería



**Pantalla:** Ajustes de brillo, tamaño de fuente, salvapantallas...



**Sonido:** Ajustes de volumen multimedia, alarma... Cambio de sonidos de alarma, notificaciones...



**Almacenamiento:** Administrar tarjetas, ver la capacidad disponible...



**Seguridad y ubicación:** Bloqueo de pantalla, contraseñas...



**Cuentas:** Cuentas de e-mail, apps...



**Accesibilidad:** Configurar texto grande, rotar automáticamente la pantalla, pronunciar contraseñas, etc.



**Bienestar digital:** Establece temporizadores de pantalla, gestiona las notificaciones, modo no molestar...



**Bienestar digital:** Verifique el servicio de Google, como Gmail, establezca preferencias...



**Sistema:** Cambie la hora, idioma, realice copias de seguridad...

## CONEXIÓN CON ORDENADOR

La tablet se puede conectar a un ordenador. Se cargará y ejecutará Microsoft Windows para la transferencia de archivos a través de un cable USB.

### Para conectarse a una computadora


- Windows puede presentarle un "Asistente para nuevo hardware". Haga clic en la opción "Cancelar" para cerrarlo.
- Su dispositivo se mostrará en el ordenador como un dispositivo multimedia en el Protocolo de transferencia de fotos (PTP), y también puede ser como MIDI.
- El ordenador reconocerá su tablet como una unidad de almacenamiento extraíble. Podrá copiar archivos desde y hacia este dispositivo como lo haría con cualquier otro dispositivo multimedia conectado a su PC arrastrándolos y soltándolos.

**Nota:** cuando su tableta esté conectada, aparecerá un icono de USB en la barra de notificaciones. 

## AR ZOO. JUEGO 3D

En la caja se incluyen 30 cartas de animales para el juego AR Zoo. En la tablet viene pre instalada la APP AR Zoo y podrá mostrar los animales con efectos 3D. Les encantará.

Sólo haz clic en la app AR Zoo, después enfoca el animal de la carta AR Zoo con la cámara, Los animales 3D se mostrarán en la pantalla, los niños se divertirán mucho más cuando aprendan cómo reconocer los diferentes animales.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del producto	24cm x 16,7cm x 8,7cm
Dimensión de la pantalla	10" (multi-touch panel 16:10)
Resolución de pantalla	1280 x 800 IPS
CPU	SC7731E Quad Core Cortex A7@ 1.3GHz
Capacidad de la memoria RAM	2 GB
Capacidad del disco duro	32 GB (ampliable hasta 64 GB)
Cámara trasera/Frontal	2.0MP/5.0MP
Tipo de conectividad	Wi-Fi y Bluetooth
Sistema operativo	Android 10

### Recomendaciones de Uso

Cargue la tablet siempre con el cargador que incorpora la caja. No exponga la tablet en Fuentes de calor como estufas o chimeneas ni la exponga a altas temperaturas. La tablet no es resistente al agua por lo que evite cualquier contacto con líquido. La garantía no cubre daños por agua ni caídas.

### Contacta con nosotros

Email: [info@savefamilyplay.com](mailto:info@savefamilyplay.com)



**Nota:** La empresa se reserva el derecho a innovar y modificar los componentes, las características técnicas, colores y software de los dispositivos.

Distribuido por Grupo Savefamily S.L.



Made in China

SaveFamily  
Tablet

*Protección y seguridad en la red*

[www.savefamilyplay.com](http://www.savefamilyplay.com)