

SaveFamily
SENIOR



 SaveFamily



¡¡¡Enhorabuena!!!

**Ya eres miembro de esta grán
familia SaveFamily
Ahora siempre estarás conectado**

**Gracias por elegir
SaveFamily**

ES Información importante

Carga de batería: Es necesario un adaptador de corriente de 5v1a. No cargue el dispositivo con un amperaje superior a 5v1 ´5a se puede dañar la batería. Cargar durante un máximo de 3 horas. Intente no utilizar el reloj cuando la batería es más baja del 5%.

4G: Este modelo funciona con 4G garantizando una rápida geolocalización y funciones adicionales respecto a la versión 2G.

Sim: Tamaño NanoSim. Línea individual, no acepta duplicados ni multisim. Para un correcto funcionamiento del dispositivo la SIM debe contener saldo de datos (min. 150 megas) y llamadas.

Garantía: Para hacer uso de la garantía es necesario que el dispositivo no haya sido manipulado. La batería tiene una garantía de 6 meses.

Cuidado: No exponga el dispositivo a altas temperaturas.

Grupo SaveFamily S.L. no se hará responsable de un mal uso del dispositivo.

Contenidos de tu caja

Compruebe que el contenido de tu caja contiene los siguientes componentes:



Reloj SaveFamily



Guía de usuario



Cable USB



Adaptador
de corriente

Los accesorios deben ser SaveFamily para un correcto uso del reloj y están susceptibles a cambios.

ES Funciones principales



Agenda

Permite ver los contactos grabados en la App para hacer y recibir llamadas. Agenda antispam una vez introducidos los número de la App.



Teléfono

Permite marcar un teléfono para llamar a un número no registrado en la agenda.



Frecuencia cardíaca

Mide la frecuencia cardíaca en tiempo real (latidos por minutos). Estos datos estarán disponibles tanto en el reloj como en la app.



Pasos

El dispositivo realiza un seguimiento de los pasos que hace el usuario a lo largo del día.



Chat

Permite mandar mensajes de audio y recibir mensajes de audio y texto.



Registro de llamada

Podrá revisar el historial de llamadas telefónicas del dispositivo.

Funciones principales

ES



Videollamada

Permite realizar videollamadas individuales o en grupo. Se recomienda utilizar esta función cuando el reloj está conectado al WiFi.



Cámara

Permite ver las fotografías guardadas.



Ajustes

Encontrarás wifi, bluetooth, ajustes de volumen, ajuste de brillo, suspender, reloj predeterminado, formato de fecha, reiniciar, apagar,...



App

Podrás añadirle en un calendario tareas, eventos, extraescolares,... y lo verá desde el reloj.



RegCode

Código QR de descarga en la App.

ES Funciones dentro de ajustes



Wifi: podrá conectar el reloj a internet mediante wifi.



Bluetooth: podrá conectar el reloj a bluetooth.



Ajustes de brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.



Ajustes de volumen: permite ajustar el volumen de medios, alarma y del timbre del reloj.



Suspender: podrá configurar durante cuánto tiempo quiere que esté el reloj en suspensión.



Reiniciar: permite reiniciar el reloj.



Apagar: permite apagar el reloj.



Limpiar memoria: Restablece el reloj a los valores de fábrica.



Aviso caída: Emite una alarma en el reloj y realiza una llamada a los numeros de SOS (todas las opciones de aviso de caída deben estar activas para un correcto funcionamiento).

Funciones dentro de más

ES



Acerca del dispositivo:

Modelo, nº de compilación
e IMEI del dispositivo.



Ajustes de fecha y hora

Permite configurar la fecha y hora
de forma manual.



Configuraciones de bloqueo de la tarjeta SIM

Podrá ver qué números están
bloqueados.



Idiomas


Código QR de descarga de app.

ES Dispositivo Savefamily. Instalación SIM.



Los relojes SaveFamily funcionan con saldo de datos y llamadas. Esto es importante para un correcto uso y funcionamiento del dispositivo. El tamaño de la sim es NANOSIM (**importante**).

La tarjeta se inserta con el reloj siempre apagado en el lateral del reloj, con el chip hacia arriba y el corte de la tarjeta hacia dentro. Debe de escuchar un “click ” presionando la tarjeta hasta el fondo, asegurando así la correcta inserción.



Batería: 700 mAh

Duración batería uso moderado: 40h con el GPS desactivado

Dimensiones: 23 ´ 6 x 4 ´ 3 x 1 ´ 5 cm

Dimensiones pantalla: 1,4 ”

Iconos de tu SaveFamily

ES



Cobertura



Sin cobertura
o tarjeta SIM



Internet activado



Conexión wifi



Alarma activa



Sin sonido



Llamada perdida



Bluetooth



Sin tarjeta SIM



Localización GPS

4G!

Tráfico de datos.

ES Registro en la App SaveFamily



1. Dirijase a REGISTRO para darse de alta en la APP.
2. Introduzca e-mail y contraseña para la APP.
3. Escanee o introduzca manualmente el REGCODE* del reloj.
En el modelo Senior encontrará el código tanto atado al dispositivo con un clip como dentro del menú RegCode.

Funciones principales de la App

ES



Chat: Envía mensajes de voz y escrito. Recibe mensajes de voz.

Area segura: Establece una valla de seguridad.

Ajustes APP.

Localizar: Actualizar localización del reloj.

Historia: Ruta histórica de seguimiento del reloj.

Ajustes de la App



SOS: Añade hasta 3 teléfonos para llamada de emergencia.



Voz: Escucha remota. Inserte el número de teléfono que vaya a recibir la llamada (no el número del reloj). Su disponibilidad depende de la versión.



Modo ahorro de energía nocturno: Podrás configurarlo para que ahorre energía.



Modo trabajo: Periodo de actualización del seguimiento del dispositivo.



Ajustes de alerta de SMS: Activa o desactiva la alerta de SmS en batería baja y sin SOS (Coste adicional SMS)

ES



Miembros de la familia: Usuarios de la App.



Teléfono: Agenda AntiSpam. Introduce los números de teléfono que pueden llamar al dispositivo y viceversa.



Medicamentos: Recordatorio para tomar medicamentos a una hora determinada.



Configuración del WiFi: podrás configurar el wifi del reloj.



Aviso caída:



Selección zona horaria: -GMT: +1:00 (Península Y Baleares, GMT:: 00:00 Canarias).



Elección de idioma: Selecciona el idioma deseado.



Cambiar configuración: Podrás activar o desactivar el teclado. Además, podrás activar o desactivar el GPS.



Interruptor del temporizador: Permite configurar cuando quieres que se encienda y apague el reloj.



LBS: Localización en zonas remotas donde no hay GPS ni WIFI. Mantenerlo siempre desactivado.



Dispositivo: Localizar dispositivo mediante alerta sonora.



Apagado remoto: Apaga el smartwatch. Se enciende desde el dispositivo.



Reiniciar remoto: Reinicio del dispositivo. Se reinicia estando encendido.



Restablecer el dispositivo: Permite restablecer el dispositivo a valores de fábrica.

Tipos de mapas en la App

ES



Posibilidad de visualizar el mapa en:

- 1.- Versión estándar
2. Versión satélite

ES Menú principal de la App



Lista blanca: Lista de numeros telefónicos habilitados para llamar al dispositivo.



Cámara remota: Realiza una fotoa distancia con el movil sin necesidad de encender el reloj.



Salud: Visualiza presión arterial, pasos diarios, horas de sueño... (es necesario activar los interruptores. Las horas de sueño no deben coincidir con las del podómetro)



Video chat: Realiza rapidamente una videollamada con el dispositivo.



Alarma dispositivo: Fija hastra tres alarmas.



Mensaje: SMS de alerta de batería baja y SOS. (El uso de este servicio tiene coste adicional. Precio SMS)



 Datos personales

Datos del usuario de la APP.

 Lista de dispositivos

Dispositivos vinculados a la APP.
Posibilidad de vincular hasta 50 dispositivos.

 Cambie la contraseña

Posibilidad de modificar la contraseña.

 Salir

Salir completamente de la APP.

ES Casos comunes

No puedo registrar el reloj:

- Asegurate de que ha introducido correctamente el RegCode.
- Si está intentando registrar el dispositivo con otro usuario diferente, el usuario principal debe autorizar dicho registro.

El dispositivo no se conecta a internet.

Compruebe que la SIM tiene acceso a datos. Inserte la SIM en un móvil y desconecte el WiFi. A continuación, intente navegar por internet. Asegurese de haber activado el APN de la SIM.

La batería dura poco.

Asegurese de que está usando un adaptador de corriente 5V1A
Compruebe que la SIM tiene saldo de datos activos.

Configurar APN

Si los datos de internet del dispositivo no se han activado de forma automática, escanee el código QR para acceder a los códigos APN.

Canal YouTube SaveFamily

Puede consultar todos los videos explicativos en nuestro canal de YouTube SaveFamily.

Descarga la App SaveFamily

ES



Contacto

Info@savefamilygps.com

Nota: La compañía se reserva el derecho a modificar el contenido de las instrucciones sin previo aviso.



Distribuido por Grupo Savefamily S.L.



ES

SaveFamily

Protege lo que más quieres